

LIMPIADORES RECOMENDADOS

	Aceites naturales y aceites sintéticos	Colorante alimentario (ketchup, café, té, frutas, etc.)	Manchas de jabón y cera de vela	Cosméticos (champú para el cabello, cremas, maquillaje, etc.)	Marcas de metal	Manchas de óxido de metal	Tinta
Paño no abrasivo	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Agua y jabón	✓	✓		✓	✓		
Alcohol isopropílico	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Solución de alcohol y agua		✓					
Limpiador multiusos	✓		✓				
Peróxido de hidrógeno máx. 30 %		✓		✓			
Ácido oxálico o limpiador Bar Keepers Friend						✓	
Concentración de lejía al 50 %							✓



PRODUCTOS QUÍMICOS PROHIBIDOS

- NO usar limpiador en crema Vim, Mr.Clean Magic Eraser u otros limpiadores o almohadillas abrasivos.
- NO usar limpiadores alcalinos, como esmalte de uñas, acetona, limpiador de hornos, lejía, limpiadores de desagües.
- NO usar ácidos concentrados como ácido cianhídrico, ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico.
- NO usar productos químicos con altos niveles de alcalinidad/PH (pH superior a 10).



WASHINGTON
8610 S 212th St, Suite 300 Kent, WA 98031

Teléfono: +1 (253) 656 5655 | Sitio web: benaasurfaces.com | Fax: +1 (253) 766 3166
Correo electrónico: info@benaasurfaces.com | Síguenos: [f](#) [@](#) [v](#) [p](#) [h](#) [in](#) Busque @benaasurfaces



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

VICOSTONE® Surfaces son productos sólidos, no porosos y de alta calidad que resisten al rayado, al calor y las manchas. Sin embargo, VICOSTONE® Surfaces no son a prueba de calor, manchas ni rayas. VICOSTONE® Surfaces requieren un mantenimiento mínimo, y la siguiente guía de cuidado y mantenimiento lo ayudará a mantener la superficie en perfectas condiciones durante años.



RESISTENCIA AL RAYADO

VICOSTONE® Surfaces es sumamente resistente al rayado. Sin embargo, para mantener la superficie en perfectas condiciones, siempre use una tabla de cortar para preparar los alimentos. Nunca corte directamente sobre la encimera.



TOLERANCIA AL CALOR

La exposición repentina o prolongada a altas temperaturas daña la superficie. Se recomienda colocar un elemento aislante o un salvamanteles sobre la superficie debajo de unidades como sartenes eléctricas, ollas de barro u hornos tostadores.



MANTENIMIENTO MÍNIMO

Limpieza diaria: se recomienda usar agua y jabón o un detergente suave con limpiador Soft Scrub.

Los derrames deben limpiarse de inmediato.

Nota: Las superficies en los acabados especiales pueden requerir un mayor mantenimiento diario por ser más texturizadas.



MANTENIMIENTO PARA ACABADOS ESPECIALES

Las superficies en los acabados especiales (como pulido suave, efecto cuero, cáscara de huevo y cepillado) requieren mantenimiento y cuidado diarios adicionales.

Cualquier suciedad, marca y raya será más obvia en una superficie de acabado especial. Estas marcas se pueden eliminar utilizando productos de limpieza no abrasivos como **Soft Scrub® con gel limpiador de lejía**.



LIMPIEZA DIARIA

Paso 1: Limpie sus encimeras con una esponja o un paño de cocina suaves con agua tibia (el jabón suave para platos es aceptable)

Paso 2: Frote la suciedad seca si es necesario.

Paso 3: Limpie la grasa con un limpiador líquido suave.

Paso 4: Enjuague la superficie con un paño o una esponja húmeda.



LIMPIEZA DE MANCHAS DIFÍCILES

Paso 1: Tome un paño no abrasivo con detergentes recomendados para frotar (consulte el cuadro en la próxima página).

Paso 2: Frote la mancha y deje reposar unos minutos.

Paso 3: Limpie la encimera nuevamente con agua tibia solamente.

